

Gerät zur Vereinfachung der Zündungseinstellung.

Bei der Einstellung der Vorzündung liest man in der Betriebsanleitung: ...um die neue Einstellung von 12° auf Schwungrad zu erzielen, muß die Vorzündung um 4° erhöht werden....

Aber wieviel sind 4° ? Den Einstellapparat 1691-T hat nicht jeder, und deshalb nahm ich meine alte Verteilerkappe, und schnitt den oberen Teil in Höhe von ca. 15 mm ab. Jetzt schnitt ich ein Teil von der halbrunden Seite eines gewöhnlichen Winkelmessers (in jedem Schulmäppchen zu finden) ab, und schraubte diese beiden Teile mit zwei ganz feinen Blechschraubchen zusammen.

Das Metallstück des Verteilerfingers entfernte ich und ersetzte es durch einen Uhrzeiger. (Von der Küchenuhr o.ä.) Jetzt kann man beim Einstellen der Vorzündung die genaue Gradzahl ablesen. Die Platzierung der Skala ist bei jedem Verteilertyp unterschiedlich.

Günter Kloos

